

**Verbindung von der Bedieneinheit zu den Leistungseinheiten des**  
**BHC4002-ER / BHC6003-ER**





<b>Bedieneinheit</b>		
<b>Leistungseinheit 1</b>		R2 getrennt
<b>Leistungseinheit 2</b>		R2 getrennt
<b>Leistungseinheit 3</b>		R2 intakt

Tabelle 1: Verbindung zwischen Bedien- und Leistungseinheiten

## Verbindung von der Bedieneinheit zu den Leistungseinheiten des BHC4002-ER / BHC6003-ER




Bild 1: Widerstand R2

Die Einstellungen der Ansteuerschalter sind im Handbuch erläutert.